

August[®] **User Manual**

Wireless Presentation Laser Pointer with Mouse

Pointeur laser de présentation sans fil avec souris

Wireless Presenter mit Laserpointer und Maus

Presentazione del Puntatore laser con mouse senza fili

Mando para presentaciones con ratón

LP109M



August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

Manuel d'utilisation

1. Introduction

Ce présentateur sans fil est idéal pour tout type de présentation et tâche à effectuer sur PowerPoint. Avec lui, vous n'avez pas besoin de vous tenir debout à côté de votre ordinateur ou d'avoir un assistant. C'est un prêt-à-tourner (Plug & Play) très facile à utiliser qui ne nécessite l'installation d'aucun pilote.

Le dispositif vous permet de contrôler une présentation à une distance allant jusqu'à 10 mètres (32 pieds) grâce à la technologie RF (radio fréquence) qui traverse les murs épais.

Il combine les fonctions d'un pointeur laser, d'une télécommande et d'une souris sans fil. Il est conçu pour être un outil convenable pour les présentations, l'enseignement, les réunions, les discours, les formations, etc.

2. Système d'exploitation

Le dispositif est pris en charge par Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8, Linux and Mac OS.

3. Dénomination et fonctions des parties

3.1 Face avant du boîtier

1) Mode1 (M1):



2) Mode2 (M2):




3.2 Récepteur USB



3.3 Face arrière du boîtier

Normalement une fois le capteur USB connecté à un ordinateur, il détectera automatiquement le signal envoyé par le présentateur. Si toutefois, il ne le détecte pas en raison d'interférences causées par d'autres dispositifs environnants, appuyez en même temps sur les boutons ID1 et ID2 pour rétablir la connexion.



4. Installation de la pile

- Le dispositif est alimenté par 1 pile bouton CR2450
- Enlever le couvercle du compartiment à piles
- Insérer 1 pile bouton CR2450 dans le compartiment à piles en respectant la polarité
- Refermer le couvercle



Remarque:

- ① Ne pas insérer la pile dans le mauvais sens.
- ② Ne pas laisser de pile endommagée ou usagée dans le dispositif.
- ③ Toujours enlever la pile du dispositif s'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps afin d'éviter tout dommage pouvant résulter de la corrosion de la pile.
- ④ Remplacer la pile si le dispositif ne fonctionne plus correctement ou si la distance d'opération diminue.

5. Paramètres techniques

Présentateur:

Technologie	Radio fréquence (RF)
Fréquence	2,4GHz
Distance de contrôle	Jusqu'à 10m
Portée du laser	200m
Alimentation	1 pile bouton CR2450
Tension d'opération	3,0V
Longueur d'onde du laser	650nm
Puissance du laser	<1mW
Dimensions	105 x 44 x 15 mm (L x P x H)
Poids net	45g

Récepteur USB:

Système d'exploitation	Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux et Mac OS
Norme USB	USB 1,1 et USB 2,0
Tension d'opération	4,5-5,5V
Dimensions	54 x 21 x 9 mm (L x P x H)
Poids net	10g

Attention:

Rayonnement laser

Laser de classe 2

Ne pas regarder dans le faisceau

Ne jamais diriger volontairement le faisceau vers une personne ou un animal

Garder hors de la portée des enfants

Remarque:

Noter que les instructions ci-dessus ne visent qu'à des fins de référence. August International Ltd se réserve le droit de réviser les spécifications, les caractéristiques et la conception du produit sans préavis.